



2




Placera de två hängarna (B) på vardera sidan av stativet.

3



Häng vänster och höger arm på sina respektive hängers.


4



Täck hjulinställningssystemet med det medföljande utrustningsskyddet för att förhindra dammansamling.


Demontering av det intelligenta hjulinställningssystemet

1




Sänk tvärstaget helt och stäng av hjulinställningssystemet. Vrid de justerbara fötterna medurs för att hålla basen i ett fast läge.

2




Lossa de två knopparna (A) för att ta bort surfplattans hållare.

3




Koppla ur strömkablarna och USB-kablarna. Lossa de fyra fästvreden (B) för att demontera vänster och höger arm.

4




Koppla ur adaptern från strömkontakten.

5




Skruva loss skruvarna (M4 x 10) (C) med hjälp av insetxnyckeln (2,5 mm) för att lossa strömkontakten.

6




Skruva loss de fem skruvarna (M5 x 20) (D) med hjälp av insetxnyckeln (4 mm) för att ta bort armkopplingen från stativet.

7



Lossa de fyra knopparna (E) för att lägga ner stativet.

8



Lyft handtagen (F) för att lossa stativet från basen.

