

Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

## Lista de embalaje

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad principal  |  |
| MaxiVCI V150 Lite |  |

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable USB tipo C          |  |
| Guía de referencia rápida |  |




**NOTA:** Por motivos medioambientales, este paquete no incluye cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de los adaptadores de corriente USB y un cable con conector USB tipo C.

## Empezando




**IMPORTANTE:** Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. Utilice esta unidad correctamente y con cuidado. De lo contrario, podría sufrir daños o lesiones personales y la garantía limitada del producto quedará anulada.

1




- Mantenga pulsado el botón de encendido/bloqueo para encender la herramienta.

2




- Escanee el código QR de arriba para visitar nuestro sitio web en [pro.autel.com](http://pro.autel.com).
- Crea una cuenta Autel ID y registra el producto con su número de serie y contraseña, que puedes encontrar pulsando en Ajustes > Acerca de.

3



- Inserte el MaxiVCI V150 Lite en el puerto DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero.
- Gire el interruptor de encendido del vehículo a la posición de ENCENDIDO.

4



- Conecte la herramienta con el MaxiVCI V150 Lite mediante Bluetooth para establecer comunicación.
- Cuando el V150 Lite esté correctamente conectado al vehículo y a la herramienta, el botón de estado VCI mostrará una marca de verificación verde, lo que indica que la herramienta está lista para comenzar el diagnóstico del vehículo.



**Nota:** Las ilustraciones de esta guía de referencia rápida son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.