


Kiitos, että ostit tämän Autel-työkalun. Työkalumme on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja – näiden ohjeiden mukaisesti käytettynä ja oikein huollettuna – ne toimivat ongelmattomasti vuosia.

Aloittaminen




TÄRKEÄÄ: Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja ja/tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.

1


- Käynnistä painamalla virta-/lukituspainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Varmista, että tabletin akku on ladattu tai se on kytketty mukana toimitettuun tasavirtalähteeseen.

2

- Skannaa yllä oleva QR-koodi vierailaksesi verkkosivustollamme osoitteessa pro.autel.com.
- Luo Autel ID ja rekisteröi tuote sen sarjanumerolla ja salasanalla.

3

- Aseta MaxiVCI V150 ajoneuvon DLC-liitäntään, joka sijaitsee yleensä ajoneuvon kojelaudan alla.

4

- Yhdistä tabletti MaxiVCI V150:een Bluetoothin kautta muodostaaksesi viestintäyhteyden.
- Kun MaxiVCI V150 on kytketty oikein ajoneuvoon ja tablettiin, näytön alareunassa olevan VCI-tilapainikkeen kulmassa näkyy vihreä merkki, joka osoittaa, että tabletti on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmäärityksen.