


Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

Empezando



IMPORTANTE: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños y/o lesiones personales, y anulará la garantía.

1




- Mantenga pulsado el botón de encendido /bloqueo para encenderlo. Tableta. Asegúrese de que la tableta tenga la batería cargada o esté conectada a la fuente de alimentación de CC suministrada.

2




- Escanee el código QR de arriba para visitar nuestro sitio web en pro.autel.com.
- Cree una cuenta Autel ID y registre el producto con su número de serie y contraseña.

3



- Inserte el MaxiVCI V150 en el puerto DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero.

4



- Conecte la tableta al MaxiVCI V150 a través de Bluetooth para establecer un enlace de comunicación.
- Cuando el MaxiVCI V150 esté correctamente conectado al vehículo y a la tableta, el botón de estado del VCI en la barra inferior de la pantalla mostrará un distintivo verde en la esquina, lo que indica que la tableta está lista para comenzar el diagnóstico del vehículo.