


Dziękujemy za zakup narzędzia Autel. Nasze narzędzia są produkowane zgodnie z wysokimi standardami i – przy stosowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowej konserwacji – zapewnią lata bezproblemowej pracy.

Rozpoczęcie pracy




WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji.

1


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania /blokadę, aby włączyć urządzenie. tablet. Upewnij się, że tablet ma naładowaną baterię lub jest podłączony do dostarczonego zasilacza prądu stałego.

2

- Zeskanuj powyższy kod QR, aby odwiedzić naszą stronę internetową pro.autel.com.
- Utwórz identyfikator Autel i zarejestruj produkt, podając numer seryjny i hasło.

3

- Podłącz urządzenie MaxiVCI V150 o gniazda DLC pojazdu, które zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą pojazdu.

4

- Podłącz tablet do MaxiVCI V150 przez Bluetooth, aby nawiązać połączenie komunikacyjne.
- Gdy MaxiVCI V150 jest prawidłowo podłączony do pojazdu i tabletu, na przycisku stanu VCI na dolnym pasku ekranu w rogu pojawi się zielony symbol, co oznacza, że tablet jest gotowy do rozpoczęcia, wskazując diagnostyki pojazdu.