



Tak, fordi du har købt IWA500 Intelligent Wheel Alignment System. Denne hurtige referencevejledning instruerer dig i, hvordan du samler og adskiller udstyret. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.

Samling af det intelligente hjuludmålingssystem


1

Drej de justerbare fødder med uret for at holde basen i en fast position. Placer stativet på den angivne position (A) på basen.

2


Juster de to positioneringsstifter (B) for at hæve stativet, indtil det er helt oprejst. Drej de fire knapper (C) med uret. klogt at sikre stativet.

3




Skrue skruerne (M4 x 10) (D) af med unbrakonøglen (2,5 mm) for at afmontere strømstikket.

4




Vend strømstikket udad først, og drej det derefter sidelæns for at afdække de to skruenhuller på stå.

5




Juster de fem skruenhuller på armforbindelsen med dem på stativet. Sæt skruerne (M5 x 20) (E) i og spænd dem med unbrakonøglen (4 mm).

6




Isæt og spænd skruerne (M4 x 10) (D) med unbrakonøglen (2,5 mm) for at fastgøre strømstikket til stativet.

7




Sæt adapteren i strømstikket.

8




Saml venstre og højre arm. Spænd de fire fastgørelsesknapper (F), når tværstangen er fastgjort. Tilslut strømkablerne og USB-kablerne.

9



Installer tabletholderen på stativet. Drej dens to drejeknapperne (G) med uret for at fastgøre den.

Tænd for det intelligente hjuludmålingssystem




Sæt netledningen i porten i bunden af stativet og i en stikkontakt. Tænd for tænd/sluk-knappen. Tænd/sluk-knappen lyser rødt, og kameraerne blinker rødt i en cirkel.

 BEMÆRK: Systemstrømkraft: 100-264 volt AC, < 5 ampere og 50/60 Hz (skal være jordforbundet).

Dækker det intelligente hjuludmålingssystem

1



Sænk tværstangen helt ned, og sluk for hjuludmålingssystemet. Tag strømkablerne og USB-kablerne ud. Løsn de fire fastgørelsesknapper (A) for at afmontere venstre og højre arm.