


Verbinden Sie den Achsmessrahmen über WLAN.

**1**

Schalten Sie das MaxiSys-Tablet ein. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenü auf die Anwendung „Einstellungen“.

**2**


Tippen Sie in der linken Spalte auf „Radvermessungseinstellungen“. Wählen Sie „Radvermessungsrahmenverbindung“, um zum entsprechenden Bildschirm zu gelangen.

**3**

Tippen Sie auf den WLAN-Schalter, um die WLAN-Funktion für die Achsvermessung zu aktivieren. Das Tablet sucht dann nach verfügbaren Geräten.

Der Rahmen trägt die Bezeichnung „ADAS“ und wird mit einer Seriennummer ergänzt. Tippen Sie auf das entsprechende Gerät, um die Verbindung herzustellen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird der Verbindungsstatus angezeigt. "Verbunden".


HINWEIS: Die Verbindung des Tablets mit dem Achsmesssystem kann bis zu 30 Sekunden dauern. Bitte haben Sie Geduld.



# Verbinden Sie das MaxiSys-Tablet mit Ihrem WLAN-Netzwerk.


1

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Achsvermessungseinstellungen** und wählen Sie **Netzwerkconfiguration**, um zum Bildschirm zu gelangen.



2

Tippen Sie auf die Dropdown-Liste. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



3

Tippen Sie auf die Schaltfläche „**Verbinden**“, um sich mit dem ausgewählten WLAN-Netzwerk zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

