


Свържете рамката за регулиране на геометрията на колелата чрез Wi-Fi


1

Включете таблета MaxiSys. Докоснете приложението Настройки в менюто Задачи на MaxiSys.



2

Докоснете „Настройки за регулиране на колелата“ в лявата колона. Изберете „Свързване на рамката за регулиране на колелата“, за да влезете в екрана.




3

Докоснете превключвателя за Wi-Fi, за да активирате Wi-Fi за регулиране на колелата. Таблетът ще търси налични устройства. Wi-Fi

Името на рамката ще бъде „ADAS“, с наставка от серийен номер. Докоснете съответното устройство, за да се свържете. Когато връзката е установена, състоянието на връзката се показва „Свързан“.


ЗАБЕЛЕЖКА: Свързването на таблета с рамка за регулиране на геометрията на колелата може да отнеме до 30 секунди. Моля, изчакайте търпеливо.



Свържете таблета MaxiSys към вашата Wi-Fi мрежа


1

Докоснете Настройки > Настройки за регулиране на колелата и изберете Мрежова конфигурация , за да влезете в екрана.



2

Докоснете падащия списък. Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете паролата си, когато бъдете подканени.



3

Докоснете бутона „Свързване“ , за да се свържете с избраната Wi-Fi мрежа. След успешно свързване ще се появи съобщение за потвърждение.

