




Děkujeme vám za zakoupení tohoto náradí Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Naše náradí je vyrobeno ve vysokém standardu a – při dodržení těchto pokynů a správné údržbě – vám bude sloužit po mnoho let bezproblémového provozu.

Tablet s displejem MaxiSys MS906 Pro2-TS



1. 8palcová LED kapacitní dotyková obrazovka
2. Snímač okolního světla – detekuje okolní jas
3. Kontrolka napájení
4. Přední fotoaparát
5. Mikrofon
6. Symbol služby TPMS – označuje polohu integrované antény TPMS
7. Skládací stojan – vysouvá se ze zadní strany a umožňuje sledování bez použití rukou tablet
8. Zadní kamera
9. Blesk fotoaparátu
10. Slot pro TF kartu
11. Vstupní port pro stejnosměrné napájení
12. Port USB typu C – podporuje nabíjení
13. Port USB (pro připojení VCI)
14. Port HDMI
15. Konektor pro sluchátka (3pásmový 3,5mm)
16. lačítka napájení/zamknutí – stisknutím a podržením zapnete/vypnete tablet, klepnutím uzamknete obrazovku.

Zařízení VCI (rozhraní pro komunikaci s vozidlem) — MaxiVCI V200



1. Tlačítko napájení svítilny
2. Kontrolka napájení
3. Kontrolka vozidla/připojení
4. Konektor pro data vozidla (16pinový)
5. USB port


Popis LED diody VCI

LED	Barva	Popis
Kontrolka napájení	Žlutý	VCI je zapnuté a provádí samokontrolu.
	Zelený	VCI je připraven k použití.
	Blikající červená	Firmware se aktualizuje.
Vozidlo/ LED dioda připojení	Zelený	- Svítil zeleně: VCI je připojeno přes USB kabel. - Blikající zeleně: VCI komunikuje přes USB kabel.
	Modrý	- Svítil modře: VCI je připojeno přes Bluetooth. - Blikající modře: VCI komunikuje přes Bluetooth.




DŮLEŽITÉ: Před obsluhou nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním varováním a opatřením. Nesprávné používání tohoto výrobku může způsobit poškození a/nebo zranění osob a bude mít za následek ztrátu záruky na výrobek.

1




- Zapojte konektor dat vozidla (VDC) na zařízení MaxiVCI V200 do DLC karty vozidla, která se obvykle nachází pod palubní deskou vozidla.

2




- Ujistěte se, že je tablet dostatečně nabitý nebo připojený k dodávaný stejnosměrný napájecí zdroj.
- Zapněte tablet.

3




- Spárujte tablet s MaxiVCI V200 přes Bluetooth pro navázání komunikačního spojení.

 **POZNÁMKA:** Tablet a MaxiVCI V200 jsou nakonfigurovány tak, aby se při prvním použití automaticky synchronizovaly, takže by nemělo být nutné je párovat.




Nebo propojte tablet a MaxiVCI V200 pomocí kabelu USB.

4



- Pokud je MaxiVCI V200 správně připojen k vozidlu a tabletu, zobrazí se na tlačítku stavu VCI ve spodním panelu obrazovky zelený odznak se zaškrtnutím v rohu, což znamená, že tablet je připraven k zahájení diagnostiky vozidla.

5



- Držte tablet MaxiSys MS906 Pro2-TS pravým horním rohem blízko bočnice pneumatiky u ventilku, abyste aktivovali systém TPMS senzor.