




Gracias por adquirir este Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

● Tableta con pantalla MaxiSys MS906 Pro2-TS



- 1. Pantalla táctil capacitiva LED de 8 pulgadas
- 2. Sensor de luz ambiental: detecta el brillo ambiental
- 3. LED de encendido
- 4. Cámara frontal
- 5. Micrófono
- 6. Símbolo de servicio TPMS: indica la posición de la antena TPMS integrada
- 7. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir la visualización con manos libres, la tableta
- 8. Cámara trasera
- 9. Flash de la cámara
- 10. Ranura para tarjeta TF
- 11. Puerto de entrada de alimentación de CC
- 12. Puerto USB tipo C: admite carga
- 13. Puerto USB (para conexión VCI)
- 14. Puerto HDMI
- 15. Conector para auriculares (3,5 mm de 3 bandas)
- 16. Botón de encendido/bloqueo: mantén pulsado para encender/apagar la tableta o pulsa para bloquear la pantalla.

● Dispositivo VCI (Interfaz de Comunicación del Vehículo) — MaxiVCI V200



- 1. Botón de encendido de la linterna
- 2. LED de encendido
- 3. LED de vehículo/conexión
- 4. Conector de datos del vehículo (16 pines)
- 5. Puerto USB


Descripción del LED VCI

CONDUJO	Color	Descripción
LED de encendido	Amarillo	El VCI está encendido y realizando una autocomprobación.
	Verde	El VCI está listo para su uso.
	Rojo intermitente	El firmware se está actualizando.
Vehículo/ LED de conexión	Verde	- Verde fijo: El VCI está conectado mediante cable USB. - Verde intermitente: El VCI se está comunicando mediante cable USB.
	Azul	- Azul fijo: El VCI está conectado mediante Bluetooth. - Azul intermitente: El VCI se está comunicando mediante Bluetooth.




IMPORTANTE: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños y/o lesiones personales, y anulará la garantía.

1




- Inserte el conector de datos del vehículo del MaxiVCI V200 en el conector DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.

2




- Asegúrese de que la tableta esté suficientemente cargada o conectada a la Fuente de alimentación de CC suministrada.
- Enciende la tableta.

3




- Empareje la tableta con el MaxiVCI V200 mediante Bluetooth para establecer una conexión de comunicación.

 **NOTA:** La tableta y el MaxiVCI V200 están configurados para sincronizarse automáticamente entre sí la primera vez que se usan, por lo que no debería ser necesario emparejarlos.




Como alternativa, conecte la tableta y el MaxiVCI V200 mediante el cable USB.

4



- Cuando el MaxiVCI V200 esté correctamente conectado al vehículo y a la tableta, el botón de estado del VCI en la barra inferior de la pantalla mostrará un distintivo verde con una marca de verificación en la esquina, lo que indica que la tableta está lista para comenzar el diagnóstico del vehículo.

5



- Sostenga la tableta MaxiSys MS906 Pro2-TS con su esquina superior derecha cerca del flanco del neumático, a la altura de la válvula, para activar el TPMS sensor.