




Kiitos, että ostit tämän Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS -laitteen. Työkalumme on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja – näiden ohjeiden mukaisesti käytettynä ja oikein huollettuna – ne toimivat ongelmattomasti vuosia.

◎ MaxiSys MS906 Pro2-TS -näyttötäbletti



1. 8 tuuman LED-kapasitiivinen kosketusnäyttö
2. Ympäristön valoanturi — havaitsee ympäristön kirkkauden
3. Virran merkivalo
4. Etukamera
5. Mikrofoni
6. TPMS-huoltosymboli — osoittaa sisäänrakennetun TPMS-antennin sijainnin
7. Kokoontaitettava jalusta – ulottuu takaa, jotta handsfree-katselu onnistuu tabletti
8. Takakamera
9. Kameran salama
10. TF-korttipaikka
11. Tasavirtalähteen tuloportti
12. USB Type-C -portti — tukee latausta
13. USB-portti (VCI-liitäntää varten)
14. HDMI-portti
15. Kuulokeliitäntä (3-kaistainen 3,5 mm)
16. Virta-/lukituspainike – paina ja pidä pohjassa kytkeäksesi tabletin päälle/pois päältä tai napauta lukitaksesi näytön

◎ VCI-laite (ajoneuvon tietoliikenneliitäntä) — MaxiVCI V200



1. Taskulampun virtapainike
2. Virran merkivalo
3. Ajoneuvon/ytteiden merkivalo
4. Ajoneuvon dataliitin (16-napainen)
5. USB-portti


VCI-merkkivalon kuvaus

LED	Väri	Kuvaus
Virta-LED	Keltainen	VCI on päällä ja suorittaa itsetarkistusta.
	Vihreä	VCI on käyttövalmis.
	Vilkkuva punainen	Laiteohjelmistoa päivitetään.
Ajoneuvo/ Yhteys-LED	Vihreä	- Tasainen vihreä: VCI on kytketty USB-kaapelilla. - Vilkkuva vihreä: VCI kommunikoi USB-kaapelin kautta.
	Sininen	- Tasainen sininen: VCI on yhdistetty Bluetoothin kautta. - Vilkkuva sininen: VCI kommunikoi Bluetoothin kautta.




TÄRKEÄÄ: Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.

1




- Liitä MaxiVCi V200:n ajoneuvon dataliitin ajoneuvon DLC-liitäntään, joka sijaitsee yleensä ajoneuvon kojelaudan alla.

2



- Varmista, että tabletin lataus on riittävä tai se on kytketty toimitettu tasavirtalähde.
- Käynnistä tabletti.


3



- Yhdistä tabletti MaxiVCi V200:aan Bluetoothin kautta muodostaaksesi tiedonsiirtoyhteyden.


 **HUOMAUTUS:** Tabletti ja MaxiVCi V200 on määritetty synkronoitumaan automaattisesti keskenään ensimmäisellä käyttökerralla, joten pariliitosta ei pitäisi tarvita.

TAI




Vaihtoehtoisesti voit liittää tabletin ja MaxiVCi V200:n USB-kaapelilla.

4



- Kun MaxiVCi V200 on kytketty oikein ajoneuvoon ja tablettiin, näytön alareunassa olevaan VCI-tilapainikkeeseen tulee vihreä merkki, jonka kulmassa on valintamerkki. Tämä osoittaa, että tabletti on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmäärityksen.

5



- Pidä MaxiSys MS906 Pro2-TS -tablettiä oikealla yläkulmalla lähellä renkaan sivuseinämää venttiilin varren kohdalla aktivoidaksesi TPMS:n anturi.