




Merci d'avoir acheté cette Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Nos outils sont fabriqués selon des normes élevées et, utilisés conformément à ces instructions et correctement entretenus, ils vous offriront des années de fonctionnement sans problème.

☉ Tablette d'affichage MaxiSys MS906 Pro2-TS



1. Écran tactile capacitif LED de 8 pouces
2. Capteur de luminosité ambiante — détecte la luminosité ambiante
3. Voyant d'alimentation
4. Caméra frontale
5. Microphone
6. Symbole de service TPMS — indique la position de l'antenne TPMS intégrée
7. Support pliable — se déploie à l'arrière pour permettre un visionnage mains libres, la tablette
8. Caméra arrière
9. Flash de l'appareil photo
10. Emplacement pour carte TF
11. Port d'entrée d'alimentation CC
12. Port USB Type-C — prend en charge la charge
13. Port USB (pour connexion VCI)
14. Port HDMI
15. Prise casque (3 bandes 3,5 mm)
16. Bouton Marche/Arrêt/Verrouillage — appuyez longuement pour allumer/éteindre la tablette, ou appuyez brièvement pour verrouiller l'écran.

☉ Dispositif VCI (interface de communication véhicule) — MaxiVCI V200



1. Bouton marche/arrêt de la lampe torche
2. Voyant d'alimentation
3. Voyant LED véhicule/connexion
4. Connecteur de données du véhicule (16 broches)
5. Port USB


Description de la LED VCI

DIRIGÉ	Couleur	Description
LED d'alimentation	Jaune	Le VCI est sous tension et effectue un autotest.
	Vert	Le VCI est prêt à l'emploi.
	Rouge clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour.
Véhicule/ LED de connexion	Vert	- Vert fixe : Le VCI est connecté via un câble USB. - Vert clignotant : Le VCI communique via un câble USB.
	Bleu	- Bleu fixe : Le VCI est connecté via Bluetooth. - Bleu clignotant : Le VCI communique via Bluetooth.




IMPORTANT : Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, en portant une attention particulière aux consignes de sécurité et aux précautions d'emploi. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures et annulera la garantie.

1




- Insérez le connecteur de données du véhicule du MaxiVCI V200 dans le DLC du véhicule, qui se trouve généralement sous le tableau de bord du véhicule.

2



- Assurez-vous que la tablette est suffisamment chargée ou connectée au secteur. Alimentation CC fournie.
- Mettez la tablette sous tension.


3



- Associez la tablette au MaxiVCI V200 via Bluetooth pour établir une liaison de communication.


 **REMARQUE :** La tablette et le MaxiVCI V200 sont configurés pour se synchroniser automatiquement l'un avec l'autre lors de la première utilisation, il ne devrait donc pas être nécessaire de les appairer.

OU




Vous pouvez également connecter la tablette et le MaxiVCI V200 à l'aide du câble USB.

4



- Lorsque le MaxiVCI V200 est correctement connecté au véhicule et à la tablette, le bouton d'état VCI situé dans la barre inférieure de l'écran affichera un badge vert avec une coche dans le coin indiquant que la tablette est prête à démarrer le diagnostic du véhicule.

5



- Pour activer le système TPMS, tenez la tablette MaxiSys MS906 Pro2-TS de façon à ce que son coin supérieur droit soit près du flanc du pneu, au niveau de la valve capteur.