



Grazie per aver acquistato questo Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. I nostri strumenti sono realizzati secondo standard elevati e, se utilizzati in conformità con queste istruzioni e sottoposti a una corretta manutenzione, garantiranno anni di prestazioni senza problemi.

◎ Tavoletta grafica MaxiSys MS906 Pro2-TS



1. Touchscreen capacitivo a LED da 8 pollici
2. Sensore di luce ambientale: rileva la luminosità ambientale
3. LED di alimentazione
4. Fotocamera frontale
5. Microfono
6. Simbolo di servizio TPMS: indica la posizione dell'antenna TPMS integrata
7. Supporto pieghevole: si estende dal retro per consentire la visione a mani libere di il tablet
8. Fotocamera posteriore
9. Flash della fotocamera
10. Slot per scheda TF
11. Porta di ingresso alimentazione CC
12. Porta USB Type-C — supporta la ricarica
13. Porta USB (per connessione VCI)
14. Porta HDMI
15. Presa per cuffie (3,5 mm a 3 bande)
16. Pulsante di accensione/blocco: tieni premuto per accendere/spegnere il tablet oppure toccalo per bloccare lo schermo.

◎ Dispositivo VCI (Vehicle Communication Interface) — MaxiVCI V200



1. Pulsante di accensione della torcia
2. LED di alimentazione
3. LED del veicolo/connessione
4. Connettore dati veicolo (16 pin)
5. Porta USB


Descrizione del LED VCI

GUIDATO	Colore	Descrizione
LED di alimentazione	Giallo	L'interruttore VCI è acceso ed esegue un'autodiagnosi.
	Verde	Il VCI è pronto per l'uso.
	Rosso lampeggiante	Il firmware è in fase di aggiornamento.
Veicolo/ LED di connessione	Verde	- Verde fisso: il VCI è collegato tramite cavo USB. - Verde lampeggiante: il VCI sta comunicando tramite cavo USB.
	Blu	- Luce blu fissa: il VCI è connesso tramite Bluetooth. - Luce blu lampeggiante: il VCI sta comunicando tramite Bluetooth.




IMPORTANTE: Prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questa unità, leggere attentamente queste istruzioni, prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza. Un utilizzo non corretto di questo prodotto può causare danni e/o lesioni personali e invaliderà la garanzia del prodotto.

1




- Inserire il connettore dati del veicolo (Vehicle Data Connector, V200) del MaxiVCi nella presa DLC del veicolo, che di solito si trova sotto il cruscotto.

2




- Assicurarsi che il tablet sia sufficientemente carico o collegato alla Alimentatore CC fornito.
- Accendi il tablet.

3




- Associa il tablet al MaxiVCi V200 tramite Bluetooth per stabilire un collegamento di comunicazione.

 **NOTA:** Il tablet e il MaxiVCi V200 sono configurati per sincronizzarsi automaticamente al primo utilizzo, quindi non dovrebbe essere necessario alcun abbinamento.




In alternativa, è possibile collegare il tablet e il MaxiVCi V200 tramite il cavo USB.

4



- Quando il MaxiVCi V200 è correttamente collegato al veicolo e al tablet, il pulsante di stato VCI nella barra inferiore dello schermo visualizzerà un badge verde con un segno di spunta nell'angolo, a indicare che il tablet è pronto per avviare la diagnosi del veicolo.

5



- Tenere il tablet MaxiSys MS906 Pro2-TS con l'angolo superiore destro vicino al fianco del pneumatico, in corrispondenza della valvola, per attivare il TPMS sensore.