




Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Onze gereedschappen worden volgens hoge kwaliteitsnormen geproduceerd en zullen – mits gebruikt volgens deze instructies en goed onderhouden – jarenlang probleemloos functioneren.

◎ MaxiSys MS906 Pro2-TS Display Tablet



1. 8-inch LED capacitef touchscreen
2. Omgevingslichtsensor — detecteert de omgevingshelderheid
3. Stroom-LED
4. Camera aan de voorzijde
5. Microfoon
6. TPMS-servicesymbool — geeft de positie van de ingebouwde TPMS-antenne aan
7. Opklapbare standaard — schuift uit de achterkant voor handsfree kijken de tablet
8. Achtercamera
9. Cameraflitser
10. TF-kaartsleuf
11. DC-voedingsingang
12. USB Type-C-poort — ondersteunt opladen
13. USB-poort (voor VCI-aansluiting)
14. HDMI-poort
15. Headsetaansluiting (3-bands 3,5 mm)
16. Aan/uit-/vergrendelknop — houdt deze ingedrukt om de tablet aan/uit te zetten, of tik erop om het scherm te vergrendelen.

◎ VCI (Vehicle Communication Interface) apparaat — MaxiVCI V200



1. Aan/uit-knop van de zaklamp
2. Aan/uit-LED
3. Voertuig-/aansluit-LED
4. Voertuigdata-aansluiting (16-pins)
5. USB-poort


VCI LED-beschrijving

LED	Kleur	Beschrijving
Stroom-LED	Geel	De VCI is ingeschakeld en voert een zelfcontrole uit.
	Groente	De VCI is klaar voor gebruik.
	Knipperend rood	De firmware wordt bijgewerkt.
Voertuig/ Aansluitings-LED	Groente	• Continu groen: De VCI is aangesloten via een USB-kabel. • Knipperend groen: De VCI communiceert via een USB-kabel.
	Blauw	• Continu blauw: De VCI is via Bluetooth verbonden. • Knipperend blauw: De VCI communiceert via Bluetooth.




BELANGRIJK: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt of onderhoudt. Besteed daarbij extra aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Onjuist gebruik van dit product kan schade en/of letsel veroorzaken en de productgarantie ongeldig maken.

1




- Steek de voertuigdataconnector van de MaxiVCI V200 in de DLC van het voertuig, die zich doorgaans onder het dashboard bevindt.

2



- Zorg ervoor dat de tablet voldoende is opgeladen of is aangesloten op de geleverde gelijkstroomvoeding.
- Schakel de tablet in.


3



- Koppel de tablet via Bluetooth met de MaxiVCI V200 om een communicatieverbinding tot stand te brengen.


 **LET OP:** De tablet en de MaxiVCI V200 zijn zo geconfigureerd dat ze bij het eerste gebruik automatisch met elkaar synchroniseren, dus koppelen is niet nodig.

OF




U kunt de tablet en de MaxiVCI V200 ook met de USB-kabel verbinden.

4



- Wanneer de MaxiVCI V200 correct is aangesloten op het voertuig en de tablet, geeft de VCI-statusknop in de onderste balk van het scherm een groen pictogram weer met een vinkje in de hoek. Dit geeft aan dat de tablet klaar is om de voertuigdiagnose te starten.

5



- Houd de MaxiSys MS906 Pro2-TS tablet met de rechterbovenhoek dicht bij de bandwand, ter hoogte van het ventiel, om het TPMS te activeren sensor.