




Obrigado por adquirir esta Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Nossas ferramentas são fabricadas com altos padrões de qualidade e, quando usadas de acordo com estas instruções e mantidas adequadamente, proporcionarão anos de desempenho sem problemas.

◎ Tablet com tela MaxiSys MS906 Pro2-TS



1. Tela sensível ao toque capacitiva LED de 8 polegadas
2. Sensor de luz ambiente — detecta o brilho ambiente
3. LED de alimentação
4. Câmera frontal
5. Microfone
6. Símbolo de serviço TPMS — indica a posição da antena TPMS integrada
7. Suporte dobrável — estende-se da parte traseira para permitir a visualização com as mãos livres.o tablet
8. Câmera traseira
9. Flash da câmera
10. lot para cartão TF
11. Porta de entrada de alimentação CC
12. Porta USB Tipo C — suporta carregamento
13. Porta USB (para conexão VCI)
14. Porta HDMI
15. Conector para fone de ouvido (3,5 mm de 3 bandas)
16. Botão Liga/Desliga — pressione e segure para ligar/desligar o tablet ou toque para bloquear a tela.

◎ Dispositivo VCI (Interface de Comunicação Veicular) — MaxiVCI V200



1. Botão liga/desliga da lanterna
2. LED indicador de energia
3. LED de veículo/conexão
4. Conector de dados do veículo (16 pinos)
5. Porta USB


Descrição do LED VCI

LIDERADO	Cor	Descrição
LED de alimentação	Amarelo	O VCI está ligado e executando uma autoverificação.
	Verde	O VCI está pronto para uso.
	Vermelho piscando	O firmware está sendo atualizado.
Veículo/ LED de conexão	Verde	- Verde contínuo: O VCI está conectado via cabo USB. - Verde intermitente: O VCI está se comunicando via cabo USB.
	Azul	- Azul contínuo: O VCI está conectado via Bluetooth. - Azul intermitente: O VCI está se comunicando via Bluetooth.




IMPORTANTE: Antes de operar ou realizar qualquer manutenção neste aparelho, leia atentamente estas instruções, prestando especial atenção aos avisos e precauções de segurança. O uso incorreto deste produto pode causar danos e/ou ferimentos pessoais e anulará a garantia do produto.

1




- Insira o conector de dados do veículo (VDC) do MaxiVCI V200 na porta DLC do veículo, que geralmente está localizada sob o painel do veículo.

2




- Certifique-se de que o tablet esteja suficientemente carregado ou conectado à tomada. Fonte de alimentação CC fornecida.
- Ligue o tablet.

3



OU




- Emparelhe o tablet com o MaxiVCI V200 via Bluetooth para estabelecer uma ligação de comunicação.

Alternativamente, conecte o tablet e o MaxiVCI V200 usando o cabo USB.


☑ **NOTA:** O tablet e o MaxiVCI V200 estão configurados para sincronizar automaticamente entre si na primeira utilização, portanto, não deve ser necessário emparelhá-los.

4



- Quando o MaxiVCI V200 estiver conectado corretamente ao veículo e ao tablet, o botão de status do VCI na barra inferior da tela exibirá um ícone verde com uma marca de seleção no canto, indicando que o tablet está pronto para iniciar o diagnóstico do veículo.

5



- Segure o tablet MaxiSys MS906 Pro2-TS com o canto superior direito próximo à lateral do pneu, na altura da válvula, para ativar o TPMS sensor.